

## DisboCRET 505 PCC-Feinspachtel, DisboCRET 506 PCC-Feinspachtel, Disbocret 519 PCC-Flex-Schlämme

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige onder-

### Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	DisboCRET 505 DisboCRET 506	Disbocret 519
Airless-membraan	--	--
Airless-zuiger	--	--
Nat verspuitbaar	+	--
		+

++ zeer goed geschikt + goed geschikt - beperkt geschikt -- niet geschikt

### Noodzakelijke gegevens

	DisboCRET 505 DisboCRET 506 Disbocret 519	DisboCRET 505 DisboCRET 506 Disbocret 519	Disbocret 519
Type pistool	voor fijne pleister	voor fijne pleister	airless met geschikte spuitmond
Stroomaansluiting	230-250 V/50 Hz	400 Volt/ 50 Hz	230-250 V/ 50 Hz
Vermogen	min. 2,0 kW	min. 4,0 kW	1,5-1,8 kW
Max. doorvoerafstand	≤ 30 m	≤ 30 m	-
Max. doorvoerhoogte	tot 30 m	tot 30 m	-
Max. slanglengte	-	-	≤ 25 m
Slagvolume	-	-	ca. 12l/min
Slangdiameter	min. 25 mm	min. 25 mm	1/4"
Rotor-Stator-combinatie	Combinatie tot 15 l/min.	Combinatie tot 15 l/min.	-

### Productgebonden spuitgegevens

	DisboCRET 505	DisboCRET 506	Disbocret 519
Spuitmond	6-6,5 mm	6-6,5 mm	1,30-1,70 mm
Luchtdruk	min. 5 bar	min. 5 bar	-
Spuitdruk	min. 5000 l/min	min. 5000 l/min	160 bar
Verdunning**	met 6,5 l water	met 8,25 l water	met mengvloeistof 1: 0,45
	mengen	mengen	max. 1-2% water

### Beschikbare verpakkingen

	DisboCRET 505	DisboCRET 506	Disbocret 519	Mengvloeistof voor 519
25 kg	X	X		
9 l				X
20 kg			X	



**Opgelet:** Het materiaal voor het spuiten met de maximaal toegestane hoeveelheid water of mengvloeistof oproeren. De producten DisboCRET 505 en 506 na een rijping van 2 minuten nog eens kort doormengen. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met water afwassen.

#### Preventie en veiligheid:

#### Productcode voor cementhoudende producten, chromaatarm: ZP1

Stofontwikkeling vermijden.

#### Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	beschermingsbril
Handbescherming:	in nitril gedrenkte katoenen handschoenen
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	partikelfilter-P2

\* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

\*\* Verdunningsaanwijzingen enkel op de standaardproducten. (Airfix-producten niet verdunnen)