

# Amphibolin

Consulter les informations techniques correspondantes concernant les supports possibles, la préparation nécessaire du support et la mise en oeuvre de nos produits.

## Application à pulvérisation et mise en oeuvre appropriée

Type d'appareil*	Amphibolin
Airless-membrane	++
Airless-piston	++
Equipement à projection d'enduits	--
Appareil Nespray**	++
Haute pression	-
Basse pression	-

++ très approprié + approprié - partiellement approprié -- non approprié

## Données nécessaires

	Appareil	Appareil
Type pistolet	pour peinture dispersion	nespray-pistolet
Prise de courant	approprié	230 Volt
Longueur de tuyau max.	230 Volt	30 m (15m rall. posl.)
Tuyau d'aide	selon type	oui

## Données de pulvérisation selon produit

Amphibolin	
Appareil	
AirlessGicleur	0,017"-0,021"
Pression	150-180 bar
Dilution	max. 5% à l'eau
Filtres de pistolet***	env. 0,31 mm
Appareil Nespray Gicleur	0,016"-0,019" double réglé à l'avance

## Emballages disponibles

litres	Amphibolin
1,25	X
2,5	X
5	X
10	X



**Attention:** Dans le cas de pulvérisation depuis les emballages standards ils doivent être remués et tamisés. Evt. utiliser un tamis à laque Metex. Il est utile de légèrement assouplir par rouleau la couche encore fraîche sur surfaces lisses. Par ceci on arrive à une apparence uniforme. Nettoyage des appareils à l'eau immédiatement après l'emploi. Laisser l'appareil dans la peinture pendant les pauses, recouvrir le seau par un feuil par exemple et conserver le pistolet et le gicleur sous l'eau.

Mesures de recouvertes voir les conseils généraux. Enlever les éclaboussures immédiatement avec de l'eau propre.

### Prevention et sécurité:

Ne pas respirer les brumes. Assurer une bonne ventilation.

### Garde de protection personnelle:

Protection des yeux:	lunettes à coques
Protection des mains:	gants en latex en caoutchouc naturel, polychloroprène, nitrile, polyvinylchlorure, caoutchouc synthétique fluorocarboné, butyliquecaoutchouc. Pendant le port de gants de protection il est conseillé de porter des sous-gants en coton
Protection de la peau:	pour toutes les parties du corps découvertes utiliser une pommade de protection de la peau grasse!
Protection respiratoire:	filtre à particules P2
Protection corporelle:	porter un survêtement de protection jetable

\* Vous trouvez des directions et exemples d'appareils à partir de la page 16.

\*\* Application sans brouillard uniquement possible avec les produits spécialement conçus pour cela

\*\*\* Selon le type de pistolet un filtre est présent ou absent.